# Dépannage

Ce chapitre vous aidera à résoudre certains problèmes. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour vérifier votre installation de base.

# Étape 1. Le matériel est-il installé correctement ?

 Vérifiez le branchement du câble d'alimentation et du câble WLAN/LAN. Reportez-vous à « 2.1 Installation du matériel » du Guide de démarrage rapide.
 Allumez le routeur, vérifiez que le voyant ACT clignote et que le voyant LAN est allumé.



## Etape 2. Les paramètres de connexion réseau de votre PC sont-ils correctes ?

L'exemple suivant vaut pour Windows XP. Pour les autres systèmes d'exploitation, reportez-vous aux exemples ou notes qui se trouvent sur le site **<u>www.draytek.com</u>** or **<u>www.draytek.fr</u>**.

1. Dans la fenêtre Panneau de configuration, double-cliquez sur Connexions réseau.



2. Faites un clic droit sur Connexion au réseau local et cliquez sur Propriétés.



3. Sélectionnez Protocole internet (TCP/IP), puis cliquez sur Propriétés.

Propriétés de Connexion au réseau local	? X
Général	
Se connecter en utilisant :	
Carte PCI Fast Ethernet à base Realtek RTL8139(A)	
Configu	rer
Les composants sélectionnés sont utilisés par cette connexion	i:
Protocole Internet (TCP/IP)	
Installer <u>D</u> ésinstaller <u>P</u> ropriétés	
Description Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication entre différents réseaux interconnectés.	
Afficher une icône dans la Barre des tâches une fois conn	ecté
OK An	nuler

4. Sélectionnez Obtenir automatiquement un Adresse IP et obtenir automatiquement l'adresse de serveur DNS.

s paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votr seau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP propriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
O Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse [P :
Masque de <u>s</u> ous-réseau :
Passerelle par <u>d</u> éfaut :

## *Étape 3* Le routeur répond-il à un « ping » du PC ?

L'adresse IP par défaut du routeur est 192.168.1.1. Vérifiez que le routeur répond à un ping.

## A . Cas de Windows

- 1. Ouvrez la fenêtre Exécuter à partir du menu Démarrer.
- 2. Tapez command (Windows 95/98/ME) ou cmd (Windows NT/2000/XP).
- 3. Tapez ping 192.168.1.1 et appuyez sur [Entrée]



#### B. Cas de Mac (Terminal)

$\Theta \Theta \Theta$	Terminal — bash — 80x24	
Last login: Sat Ja Welcome to Darwin!	n 3 02:24:18 on ttyp1	S
Vigor10:~ draytek\$	ping 192.168.1.1	
PING 192.168.1.1 (	192.168.1.1): 56 data bytes	
64 bytes from 192.	168.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.755 ms	
64 bytes from 192.	168.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.697 ms	
64 bytes from 192.	168.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.716 ms	
64 bytes from 192.	168.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.731 ms	
64 bytes from 192. AC	168.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.72 ms	
192.168.1.1 pi	ng statistics	
5 packets transmit round-trip min/avg Vigor10:~ draytek\$	ted, 5 packets received, 0% packet loss /max = 0.697/0.723/0.755 ms ▋	

Ce qui importe c'est que l'ordinateur reçoive une réponse 192.168.1.1. Si tel n'est pas le cas, vérifiez l'adresse IP de votre PC. Nous vous suggérons de paramétrer la connexion au réseau pour l'obtention automatique d'une adresse IP (voir Étape 2).

*Étape 4* Les paramètres FAI sont-ils corrects ?

Cliquez sur **Configuration de l'accès à l'internet**, puis vérifiez que les paramètres FAI sont corrects.

# A. Pour Utilisateurs de PPPoE

1. Vérifier que si l'option **Activer** est sélectionner

2. Vérifier que si **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** sont entrés avec les valeurs corrects donnés par votre FAI.

Mode client PPPo	E		
Configuration Pf	PoE	Configuration du pr	rotocole PPP/MP
Liaison PPPoE	○ Activer ⓒ Désactiver	Authentification PPP	PAP ou CHAP 🔽
Configuration de	l'accès au FAI	Connexion perma	nente
Nom du FAI		Délai d'inactivité	180 seconde(s)
Nom d'utilisateur		Méthode d'attributi Adr IP fixe	ion d'adresse IP (IPCP)
Mot de passe		Adresse IP fixe	
Plages horaires (1	-15)	S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
=>,	, ,	Type de WAN	
		Négociation automat	lique 💌

# B. Pour Utilisateurs statiques ou dynamique

- 1. Vérifier que si l'option Activer est sélectionner
- 2. Vérifier que si le paramètres de IP de WAN est approprié. Vous âvez besoins de entrer "**Specifier** un adresse IP", Adresse IP, Masque sous-réseau, et Adresse IP de passerelle avec les valeurs corrects.

Contrôle d'accès Accès à haut débit Odésactive	Paramètres de réseau IP WAN O Obtenir une adresse IP automatiquement
Maintenir la connexion WAN Activer la vérification par PING PING vers IP Intervalle entre PING Type de WAN	Nom de domaine * : Nécessaire pour certains FAI Adresse MAC par défaut Spécifier une adresse MAC Adresse MAC: 00 50 .7F :00 00 .01 Spécifier une adresse IP Alias IP WAN
Négociation automatique 🔽	Adresse IP 0.0,0.0
Protocole RIP	Masque de sous-réseau     0.0.0.0       Adresse IP de la passerelle
	Adresse IP du serveur DNS Adresse IP primaire
	Adresse IP secondaire

# IP statique ou dynamique (client DHCP)

# C. Pour Utilisateurs PPTP

- 1. Vérifier que si l'option "Activier" est séléctionée.
- 2. Vérifier que si **le serveur PPTP**, **le nom d'utilisateu**, et **le mot de passe** sont entrée correctment donées par votre FAI.
- 3.Vérifier que si les paramètres de réseau IP de LAN/WAN sont appliqués à propos. Vous âvez besoins de entrer "Specifier un adresse IP", l'adresse IP et Masque sous-réseau.

Configuration PPTP	Configuration PPP	
Configuration PPTP Liaison PPTP O Activer O Désactiver Serveur PPTP10.0.0.138 Configuration de l'accès au FAI Nom du FAI Nom d'utilisateur Mot de passe Plages horaires (1-15) =>,,,,	Configuration PPP Authentification PPP Connexion permanente Délai d'inactivité Méthode d'attribution Adr IP fixe Adresse IP fixe Paramètres du résea Obtenir une adresse Spécifier une adresse Adresse IP Masque de sous-réseau Type de WAN	PAP ou CHAP -1 seconde(s) o d'adresse 1P (IPCP) O Oui O Non (IP dynamique) u IP LAN2/WAN IP automatiquement o IP 10.0.0.150 255.0.0.0

Si les arrangements de routeur sont corrects , mais le routeur ne marche pas, veuillez-vous contactez votre responsable technique de FAI pour vous aider pour la configuration.

# Étape 5. Rétablissement des paramètres par défaut

**Attention :** Si vous cliquez sur « Paramètres par défaut », vous perdrez tous les paramétrages effectués jusqu'ici. Veillez à noter tous les paramètres utiles. Le mot de passe par défaut est vide.

### A. Réinitialisation logicielle

Vous pouvez également rétablir les paramètres par défaut de votre routeur à l'aide du configurateur web.

Voulez-vous réinitialiser votre routeur ?
<ul> <li>Utilisation de la configuration actuelle</li> </ul>
OUtilisation de la configuration par défaut

OK

## B. Réinitialisation matérielle

Le routeur étant en marche (voyant ACT clignotant), appuyez sur le bouton en le maintenant enfoncé pendant plus de 5 secondes. Lorsque le voyant ACT commence à clignoter rapidement, relâchez le bouton. Le routeur redémarre avec les paramètres par défaut.



Après avoir rétabli les paramètres par défaut, répétez les étapes 1 à 4 pour réinstaller le routeur. Configurez le routeur selon les paramètres que vous avez notés.

Si le routeur ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur. Pour d'autres questions, envoyez un courriel à <u>support@draytek.com</u>