

Guide de démarrage rapide des routeur pare-feu ADSL2/2+ Vigor2700Ge/e

Version: 1.0 Date: 2007/12/21

Copyright

Avis de copyright	Copyright 2007 Tous droits réservés. Cette publication contient des informations protégées par un copyright. Toute reproduction, transmission, transcription, traduction ou mise à disposition intégrale ou partielle du présent document est interdite sans l'accord écrit des détenteurs du copyright.
Marques déposées	 Les marques suivantes sont utilisées dans ce document : Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corp. Windows, Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP et Explorer sont des marques de Microsoft Corp. Apple et Mac OS sont des marques déposées d'Apple Inc. Les autres produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs.
Consigne de sécu	rité et garantie
Consignes de sécurité Garantie	 Lisez attentivement le guide d'installation avant d'installer le routeur. Le routeur est un appareil électronique complexe qui ne peut être réparé que par des personnes autorisées et qualifiées. N'essayez pas de réparer vous-même le routeur. Ne placez pas le routeur dans un endroit humide, par exemple, dans une salle de bains. N'empilez pas les routeurs. Le routeur doit être installé dans un endroit abrité où la température ambiante est comprise entre +5°C et +40°C. Ne placez pas le routeur en plein soleil ou à proximité de sources de chaleur. Le soleil ou les sources de chaleur peuvent endommager le boîtier et les composants électroniques. N'installez pas le câble de raccordement au LAN à l'extérieur pour éviter les risques d'électrocution. Conservez l'emballage hors de portée des enfants. Si vous voulez jeter le routeur, respectez la réglementation locale en matière de protection de l'environnement.
	vice de fabrication ou défaut de matière pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat au revendeur. Conservez votre justificatif d'achat en lieu sûr. Pendant la période de garantie et sur présentation du justificatif d'achat, si le produit présente des dysfonctionnements dus à un vice de fabrication ou à défaut de matière, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement les produits ou composants défectueux, pièces ou main-d'œuvre, dans la mesure que nous jugeons nécessaires pour remettre le produit en état. Tout remplacement consistera en un produit neuf ou remis en état, fonctionnellement équivalent et d'égale valeur, et sera proposé à notre seule discrétion. Cette garantie ne s'applique pas si le produit est modifié, mal utilisé, maltraité, endommagé par une catastrophe naturelle ou soumis à des conditions de fonctionnement anormales. La garantie ne couvre pas les logiciels d'autres sources. Les défauts qui ne modifient pas sensiblement la valeur d'usage du produit ne sont pas couverts par la garantie. Nous nous réservons le droit de réviser le manuel et la documentation en ligne et de leur apporter des modifications sans préavis.
Enregistrez votre routeur	Il est préférable d'enregistrer votre routeur via l'internet. Vous pouvez enregistrer votre routeur Vigor à l'adresse http://www.draytek.com . Vous pouvez également remplir la carte d'enregistrement et l'envoyer à l'adresse qui figure au verso.
Mise à jour du logiciel (microprogramme) et des outils	Du fait de l'évolution continuelle de la technologie ADSL et de routeur de DrayTek, tous les routeurs font l'objet de mises à jour régulières. Veuillez consulter le site web de DrayTek pour de plus amples informations sur les logiciels, outils et documents les plus récents. <u>http://www.draytek.com</u>

Déclarations CE

Fabricant : DrayTek Corp.

Adresse :No. 26, Fu Shing Road, HuKou County, HsinChu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303Produit :Routeurs série Vigor2700

DrayTek Corp. déclare que les routeurs série Vigor2700 sont conformes aux exigences essentielles suivantes et autres dispositions de la directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

Le produit est conforme aux exigences de la directive 89/336/CE concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) ainsi qu'aux normes techniques EN 55022/Classe B et EN 55024/Classe B.

Le produit est conforme aux exigences de la directive basse tension (DBT) 73/23/CE et à la norme technique EN 60950.

Les routeurs Vigor2700 sont conçus pour le réseau WLAN à 2,4 GHz dans toute l'Union européenne, en Suisse, et tiennent compte des restrictions propres à la France.

Avis réglementaires

Avertissement de la Federal Communication Commission (FCC)

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites d'un équipement numérique de classe B selon la Part 15 des règles de la FCC. Ces limites prémunissent raisonnablement contre les perturbations nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut perturber les communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des perturbations ne peuvent pas se produire dans une installation particulière. Si cet équipement perturbe la réception de radio ou de télévision, ce que l'on peut déterminer en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à y remédier en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception ou la changer de place.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui sur laquelle le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un radioélectricien expérimenté.

Cet équipement est conforme à la Part 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne peut pas causer de perturbations nuisibles, et

(2) Cet appareil peut accepter des perturbations, y compris des perturbations susceptibles d'entraîner des dysfonctionnements.

Avertissement du bureau Taïwanais de normalisation, de métrologie et de contrôle (BSMI) :

Avertissement : cet équipement peut causer des perturbations radiofréquence dans un environnement résidentiel. Si tel est le cas, il peut être demandé aux utilisateurs de prendre des mesures appropriées.

Veuillez consulter www.draytek.com/contact_us/WEEE.php

Table of Contents

I. Introduction	1
1.1 Voyant lumineux et interfaces	2
1.1.1Vue avant du Vigor2700Ge 1.1.2 Vue arrière du Vigor2700Ge 1.1.3 Front View for Vigor2700e 1.1.4 Vue arrière du Vigor2700e	2 2 3 3
1.2 Contenu du carton	4
2. Installation de votre routeur Série Vigor2700Ge/e	5
2.1 Installation du matériel	5
3. Pages web de configuration	7
3.1 Configuration de base	7
3.2 Paramètres du LAN sans fil (pour Vigor 2700Ge seulement)1	1
3.2.1 Principes de base du LAN sans fil	1 2 3
I. Dépannage	5
4.1 Le matériel est-il installé correctement ?1	5
4.2 Les paramètres de connexion réseau de votre ordinateur sont-ils corrects ?	5
4.3 Le routeur répond-t-il à un « ping » de votre ordinateur ?	8
4.4 Checking If the ISP Settings are OK or Not2	0
4.5 Rétablissement des paramètres par défaut si nécessaire2	1
4.6 Contacter votre revendeur2	2

1. Introduction

Destinés à répondre aux besoins des utilisateurs résidentiels, des travailleurs indépendants et des professions libérales (SOHO) et des entreprises, le routeur Vigor 2700Ge /e est un équipement d'accès intégré (IAD) compatible ADSL 2/2+. Avec une vitesse descendante pouvant atteindre 12 Mbit/s (ADSL2) ou 24 Mbit/s (ADSL2+), le routeur Vigor 2700Ge/efournit une bande passante exceptionnelle pour l'accès à l'internet.



La bande passante disponible dépend également du fournisseur d'accès internet.

Pour sécuriser votre réseau, le routeur Vigor 2700Ge/e est doté de fonctions de pare-feu avancées, comme la traduction d'adresse réseau (NAT) avec mode transit pour tunnels de VPN multiples, filtrage adaptatif (SPI) pour détecter et bloquer les paquets malveillants ou parer les attaques de type « déni de service » (DoS), le filtrage web configurable par l'utilisateur pour le contrôle parental de l'accès à l'internet, etc.

Le routeur Vigor 2700Ge/e comportent un module sans fil compatible 802.11g pour l'accès avec LAN sans fil avec un débit pouvant atteindre 54 Mbit/s. Pour garantir la confidentialité des communications sans fil, le routeur Vigor peut soumettre toutes les données transmises à un cryptage WEP standard ou à un cryptage WPA2 (IEEE 802.11i) de classe industrielle. Les autres fonctionnalités sont la liste des clients sans fil et le contrôle d'adresse MAC pour contrôler l'habilitation des utilisateurs au sein de votre réseau et le SSID masqué pour être à l'abri des scrutations d'intrus extérieurs.

Caractéristiques

- > Partagez facilement votre accès internet à haut débit
- > Un pare-feu robuste protège votre réseau des attaques extérieures

1.1 Voyant lumineux et interfaces

1.1.1Vue avant du Vigor2700Ge

	ADSL2+	LAN	ADSL2/2+ Router
	🔵 Link	1 3	
🔿 WLAN	🔵 Data	2 4	

Voyant	État	Explication
ACT (Activité)	Clignotant	Le routeur est allumé et fonctionne
		correctement.
	Allumé	Le routeur est allumé
WLAN	Allumé	Le point d'accès sans fil est prêt.
	Clignotant	Des paquets Ethernet sont en cours de transmission sur le LAN sans fil.
	Éteint	La fonction LAN sans fil est inactive.
ADSL2+ Link	Allumé	La ligne ADSL est en service.
	Clignotant	Dialogue initial en cours.
ADSL2+ Data	Clignotant	Données en cours de transmission.
LAN (1, 2, 3, 4)	Vert	Une connexion normale est établie sur le port correspondant.
	Clignotant	Des paquets Ethernet sont en cours de transmission.

1.1.2 Vue arrière du Vigor2700Ge



pour Annex A



pour Annex B

Interface	Description
ADSL 2+	Branchement de la ligne ADSL2/2+ pour accéder à l'internet.
LAN 4 – 1	Branchement des équipements du réseau local.
Factory Reset	Rétablissement des paramètres par défaut. Utilisation : Allumez le routeur (le voyant ACT clignote), appuyez sur le bouton en le maintenant enfoncé pendant plus de 5 secondes. Lorsque le voyant ACT commence à clignoter rapidement, relâchez le bouton. Le routeur redémarre avec la configuration par défaut.
ON/OFF	Interrupteur marche-arrêt.
PWR	Prise pour un adaptateur secteur 7 à 7.5V DC.

1.1.3 Front View for Vigor2700e

	ADSL2+	LAN	ADSL2/2+ Router
⊖ ACT	🔘 Link	1 3	
	🔘 Data	2 4	

Voyant	État	Explication
ACT (activité)	Allumé	Le routeur est allumé.
	Clignotant	Le routeur est allumé et fonctionne correctement.
ADSL2+ Link	Allumé	La ligne ADSL est en service.
	Clignotant	Dialogue initial en cours.
ADSL2+ Data	Clignotant	Données en cours de transmission.
LAN (1, 2, 3, 4)	Vert	Une connexion à 100 Mbit/s normale est établie sur
		le port correspondant.
	Clignotant	Des paquets Ethernet sont en cours de transmission.

1.1.4 Vue arrière du Vigor2700e



pour Annex A



pour Annex B

Interface	Description
ADSL 2+	Branchement de la ligne ADSL2/2+ pour accéder à l'internet.
LAN 4 – 1	Branchement des équipements du réseau local.
Factory Reset	Rétablissement des paramètres par défaut.
	Utilisation : Allumez le routeur (le voyant ACT clignote), appuyez sur le
	bouton en le maintenant enfoncé pendant plus de 5 secondes. Lorsque le
	voyant ACT commence à clignoter rapidement, relâchez le bouton. Le
	routeur redémarre avec la configuration par défaut.
ON/OFF	Interrupteur marche-arrêt.
PWR	Prise pour un adaptateur secteur 7 à 7.5V DC.

1.2 Contenu du carton



• Le type de câble dépend du pays où le routeur doit être installé:



Cordon RJ-11/RJ11 (Annex A)

Cordon RJ-11/RJ-45 (Annex B)

Cordon RJ-45/RJ-45 (Annex B)

5 Le type d'adaptateur secteur dépend du pays où le routeur doit être installé:



Adaptateur secteur type UK

Adaptateur secteur type USA/Taiwan



Adaptateur secteur type EU



Adaptateur secteur type AU/NZ

2. Installation de votre routeur Série Vigor2700Ge/e

Pour configurer le routeur en utilisant un navigateur internet.

2.1 Installation du matériel

Avant de commencer à configurer le routeur, vous devez raccorder correctement les différents équipements.

- 1. Reliez la prise ADSL au coupleur ADSL externe avec un câble ADSL.
- 2. Reliez l'un des ports du commutateur 4 ports à votre ordinateur avec un câble RJ-45. Vous pouvez relier directement 4 PC à ce routeur.
- 3. Enfoncez la fiche du câble d'alimentation dans la prise PWR du routeur et branchez l'autre extrémité sur la prise de courant secteur.
- 4. Allumez le routeur.
- 5. Vérifiez l'état des voyants ACT, ADSL2+ et LAN.

(Pour une explication détaillée des indications fournies par les voyants lumineux, reportez-vous à la section 1.1.)



Page laissée intentionnellement vierge.

3. Pages web de configuration

3.1 Configuration de base

L'assistant de démarrage rapide est conçu pour que vous puissiez facilement configurer votre routeur pour l'accès à l'internet. Vous pouvez accéder directement à l'assistant de démarrage rapide via le configurateur web.

- 1. Vérifiez que votre PC se connecte correctement au routeur.
 - Nota : vous pouvez soit configurer votre ordinateur pour qu'il obtienne dynamiquement une adresse IP du routeur, soit faire en sorte que l'adresse IP de l'ordinateur corresponde au même sous-réseau que l'adresse IP par défaut du routeur Vigor 192.168.1.1. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Dépannage.
- 2. Ouvrez un navigateur web sur votre PC et tapez http://192.168.1.1. Une fenêtre s'ouvre pour vous demander votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ne tapez rien dans la fenêtre et cliquez sur **OK** pour continuer.

?	Tapez votre r	nom d'utilisateur et votre mot de passe.
<u> (</u>)	Site :	192.168.1.1
	Domaine	Login to the Router Web Configurator
	<u>N</u> om d'utilisat	eur
	<u>M</u> ot de passe	
	Enregistre	r ce mot de passe dans votre liste de mots de pas

Nota : Si vous n'arrivez pas à accéder au configurateur web, reportez-vous au chapitre « Dépannage ».

3. L'écran principal apparaît. Cliquez sur Assistant de démarrage rapide.

ADSL2/2 +	Firewall Router		
Assistant de démarrage	État du système		
rapide État en ligne	Nom de modèle : Vigor2700 se	eries	
Accès à l'internet	Version du firmware : 2.7.1.1 Date/Heure de création : Dec 28 2006 1	10-02-11	
LAN	ADSL Firmware Version : 121201_A An	nex A	
NAT			
Pare-reu Gestion de la bande	LAN	WAN	
passante	Adresse MAC : 00-50-7F-01-53-BB	État de la	Disconnected
Applications	1re adresse IP : 192.168.1.1	connexion	- 00 50 75 01 50 PC
LAN sans fil	sous-réseau : 255.255.255.0	Adresse MAC Connexion	: 00-50-7F-01-53-BC :
Diagnostics	Serveur DHCP : Oui	Adresse IP	
biugnoanca		Passerelle par	:
		DNS	: 194.109.6.66
		LAN sans fil Adresse MAC	: 00-50-7f-01-53-bb
		Domaine de	: Europe
		fréquence Version du firmware	: 1.0.4.0

4. Tapez un mot de passe dans le champ **Nouveau mot de passe** et retapez le dans le champ **Confirmer le mot de passe**. Puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Veuillez chicir une obaine de eau	ratère alebarumériques pour ustra
mot de passe (23 caractères i	racteres alphanumenques pour votre maximum).
Nouveau mot de passe	

5. Dans l'écran qui apparaît, sélectionnez le type d'accès internet approprié selon les informations fournies par votre FAI ou bien cliquez sur le bouton **Détection automatique** pour obtenir les paramètres DSL automatiquement (suivez les instructions qui s'affichent). Puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Choisissez un type de protocole/encapsulation dans la liste déroulante. La configuration varie selon les protocoles

0 Détection automatique
33
PPPoE LLC/SNAP
🔿 Oui 💿 Non(IP Dynamique)
< Retour Suivant > Terminer Annuler
DIN PPPOE LLC/SNAP PPPOE LLC/SNAP PPPOE VC MUX PPPOA LLC/SNAP PPPOA VC MUX LLC IP en pont 1483 LLC IP routé 1483 VC-Mux IP pont 1483 VC-Mux IP routé 1483 (IPoA)
-

PPPoE ou **PPPoA** : si vous choisissez PPPoE ou PPPoA, entrez manuellement le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par votre FAI. Si vous cochez l'option **Connexion permanente**, la connexion internet est maintenue que vous accédiez effectivement ou non à l'internet. Puis cliquez sur **Suivant**. Vous pourrez vérifier les paramètres dans la partie **Paramètres du modem DSL – Encapsulation** sur la page web **Accès à l'internet – PPPoE/PPPoA**.

Monif à dunisateur Moniference de passe	
Confirmer le mot de passe	
Toujours actif	
Délai d'inactivité 180 Secondes	es
Délai d'inactivité 180 Secondes	25

Connexion en pont 1483 : si vous cliquez sur Connexion en pont 1483, vous obtenez la page suivante. Tapez toutes les informations fournies par votre FAI. Puis cliquez sur **Suivant**. Vous pourrez vérifier les paramètres dans la partie **Paramètres du modem DSL – Encapsulation** sur la page web **Accès à l'internet – MPoA** (1483/2684).

nnexion à l'internet	
VPI	0 Détection automatique
VCI	33
Protocole / Encapsulation	LLC IP en pont 1483
Adr IP fixe	⊙ Oui ONon(IP Dynamique)
Adresse IP	172.16.3.222
Masque de sous-réseau	255.255.0.0
Passerelle par défaut	
DNS primaire	
DNS secondaire	

IP router 1483 : si vous cliquez sur IP router 1483, vous obtenez la page suivante. Tapez toutes les informations fournies par votre FAI. Puis cliquez sur **Suivant**. Vous pourrez vérifier les paramètres dans la partie **Paramètres du modem DSL** – **Encapsulation** sur la page web Accès à l'internet – MPoA (1483/2684).

nnexion à l'internet	
VPI	Détection automatique
VCI	34
Protocole / Encapsulation	LLC IP routé 1483
Adr IP fixe	⊙ Oui O Non(IP Dynamique)
Adresse IP	172.16.3.152
Masque de sous-réseau	255.255.0.0
Passerelle par défaut	
DNS primaire	
DNS cocondaire	

6. L'écran suivant apparaît. Il indique que le paramétrage est terminé. Il varie selon les types de connexions. Cliquez sur **Terminer** pour confirmer les paramètres, puis redémarrez le routeur. Vous pourrez ensuite naviguer tout à loisir sur l'internet.

sistant de démarrage rapide				
lerci de valider vos paramètres	:			
VPI	: 0			
VCI	: 34			
Protocole / Encapsulation	: 1483 Route LLC			
Adr IP fixe	: Oui			
Adresse IP	: 172.16.3.152			
Masque de sous-réseau	: 255.255.0.0			
Passerelle par défaut	:			
DNS primaire	:			
DNS secondaire	:			
		O direct to		0

3.2 Paramètres du LAN sans fil (pour Vigor 2700Ge seulement)

Pour l'utilisateur du Vigor2700e, veuillez négliger cette section.

Si vous avez un modem série Vigor2700Ge, vous devez paramétrer le LAN sans fil pour pouvoir utiliser la fonction sans fil. Lisez attentivement ce qui suit.

(La valeur par défaut du domaine de fréquence a été définie en usine selon la région de vente.)

3.2.1 Principes de base du LAN sans fil

En mode infrastructure, le routeur sans fil Vigor sert de **point d'accès** (AP) en se connectant à de nombreux clients sans fil ou stations (STA). Toutes les stations partagent la même connexion à internet avec d'autres hôtes filaires par l'intermédiaire du routeur sans fil Vigor.



Í

3.2.2 Paramètres généraux

1. Dans LAN sans fil, sélectionnez Paramètre général. La page suivante apparaît.

nétre général (IEEE 802.11)	
tiver le LAN sans fil	
Mode:	Mixte(11b+11g)
Index(1-15) dans <u>Horaire</u> Configuration:	,,,,,
SSID:	default
Canal:	Canal 6 💌
🗌 Masquer le SSID	
🔲 Préambule long	
Masquer le SSID: empêcher le Préambule long: nécessaire s (performances plus faibles).	: SSID d'être scanné. eulement pour certains vieux périphériques 802.11b

- 2. Cochez la case Activer le LAN sans fil pour activer la fonction sans fil.
- 3. Choisissez un mode sans fil approprié.
 - Mode:

	Mixte(11b+11g)	*
-	Mixte(11b+11g)	
	11g seulement	
	11b seulement	

Mixte (11b+11g)	Le routeur pourra se connecter simultanément à des stations
	IEEE802.11b et IEEE802.11g. C'est le mode par défaut.
	Choisissez-le si vous n'envisagez pas de changer de mode.
11g seulement	Le routeur pourra se connecter à des stations IEEE802.11g.
11b seulement	Le routeur pourra se connecter à des stations IEEE802.11b.

- 1. Tapez le **SSID** et le **Canal.** Le SSID par défaut est « **valeur par défaut** ». Nous vous suggérons de remplacer « valeur par défaut » par un nom ou libellé à votre convenance.
 - **SSID** Sert à identifier le LAN sans fil. Cet identifiant doit être le même sur la carte sans fil du ou des PC clients.
 - Canal C'est un canal radio pour le routeur. Le canal par défaut est 6. Vous pouvez en spécifier un autre si le canal sélectionné est gravement perturbé. Vous pouvez aussi sélectionner Auto pour que le système détecte automatiquement un canal disponible.

3.2.3 Paramètres de sécurité

LAN sans fil >> Paramètres de sécurité

1. Dans LAN sans fil, sélectionnez Paramètres de sécurité pour ouvrir la page suivante.

	Mode:	Désactiver 💌		
NPA:				
	Clé prépartagée (PSK):	******		
	Taper 8~63 caractères ASCII "Ox", par exemple "cfgs01a2'	ou ou 64 chiffres hexadécimaux commençant par " ou "0x655abcd".		
WEP:				
	Longueur de la clé	64 bits 🗸		
	◉ Clé 1 :	*****		
	○ Clé 2 :	******		
	○ Clé 3 :	*****		
	○ Clé 4 :	****		
<mark>≀our</mark> Fapez examp	clé WEP de 64 bits 2 5 caractères ASCII ou 10 chifi ole "AB312" ou "0x4142333132".	fres hexadécimaux commençant par "Ox", for		
P <mark>our</mark> Fapez	r clé WEP de 128 bits az 13 caractères ASCII ou 26 chiffres hexadécimaux commençant par "Ox", for mela "1123456780abc" ou "Ov30313233343566373830414243"			

2. Sélectionnez un mode de cryptage approprié pour améliorer la sécurité et la confidentialité de vos paquets de données sans fil.

Mode:	Désactiver 🔽	
	Désactiver	
	WEP	
	WPA/PSK	
	WPA2/PSK	
	Mixed(WPA+WPA2)/PSK	I
Désactiver	Désactive le mécanism votre routeur, choisiss suivants.	me de cryptage. Pour la sécurité de sez l'un des modes de cryptage
WEP	Accepte uniquement l dans WEP Key.	les clients WEP. La clé doit être tapée
WPA/PSK	Accepte uniquement l dans le PSK.	les clients WPA. La clé doit être tapée
WPA2/PSK	Accepte uniquement l tapée dans le PSK.	les clients WPA2. La clé doit être
Mixte (WPA + WPA2)/PSK	Accepte simultanéme doit être tapée dans le	ent les clients WPA et WPA2. La clé e PSK.

- 3. Si vous avez choisi **WPA**, tapez 8 à 63 caractères ASCII ou bien 64 chiffres hexadécimaux commençant par 0x, par exemple « 0123456789ABCD.... » ou « 0x321253abcde..... » dans le champ **Clé prépartagée (PSK)**. La fonction WPA crypte chaque trame émise à l'aide de la clé prépartagée (PSK) entrée ici.
- 4. Si vous avez choisi **WEP**, sélectionnez une longueur de clé (64 bits ou 128 bits). Dans le cas d'une clé WEP de 64 bits, tapez 5 caractères ASCII ou 10 chiffres hexadécimaux commençant par 0x, par exemple, ABCDE ou 0x4142434445. Dans le cas d'une clé WEP de 128 bits, tapez 13 caractères ASCII ou 26 chiffres hexadécimaux commençant par 0x, par exemple, ABCDEFGHIJKLM ou 0x4142434445464748494A4B4C4D. Vous ne pouvez définir qu'une seule clé WEP.
- 5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.

Pour communiquer, tous les périphériques sans fil doivent gérer le cryptage sur le même nombre de bits et avoir la même clé. Dans le cas de WEP, on ne peut choisir qu'une seule clé parmi quatre clés préétablies.

4. Dépannage

Ce chapitre vous aidera à résoudre certains problèmes après l'installation du routeur et sa configuration. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour vérifier votre installation de base.

- ➤ Le matériel est-il installé correctement ?
- Les paramètres de connexion réseau de votre ordinateur sont-ils corrects ?.
- Le routeur répond-t-il à un « ping » de votre ordinateur ?
- Les paramètres FAI sont-ils corrects ?
- > Rétablissement des paramètres par défaut si nécessaire.

Si, après cela, le routeur ne fonctionne toujours pas normalement, contactez votre revendeur.

4.1 Le matériel est-il installé correctement ?

- 1. Vérifiez le branchement du câble d'alimentation et du câble WLAN/LAN. Reportez-vous à « **2.1 Installation du matériel** » pour plus de détails.
- 2. Allumez le routeur. Vérifiez que le voyant **ACT** clignote et que le voyant **LAN** est allumé.



3. Si tel n'est pas le cas, c'est que le matériel n'est pas installé correctement. Reportez-vous à **« 2.1 Installation du matériel »** pour réeffectuer l'installation.

4.2 Les paramètres de connexion réseau de votre ordinateur sont-ils corrects ?

Il se peut que la liaison ne s'établisse pas parce que les paramètres de connexion réseau sont incorrects. Si, après les vérifications de la section 4.1, la liaison ne s'établit toujours pas, vérifiez les paramètres de connexion réseau comme indiqué ci-après.

Cas de Windows



L'exemple vaut pour Windows 98. Pour les autres systèmes d'exploitation, reportez-vous aux exemples ou notes qui se trouvent sur le site **www.draytek.com**.

1. Dans la fenêtre **Panneau de configuration**, double-cliquez sur **Connexions réseau.**



2. Faites un clic droit sur Connexion au réseau local et cliquez sur Propriétés.



3. Sélectionnez Protocole internet (TCP/IP), puis cliquez sur Propriétés.

Propriétés de Connexion au réseau local 🛛 🤗 🗙
Général
Se connecter en utilisant :
Carte PCI Fast Ethernet à base Realtek RTL8139(A)
Configurer
Les composants sélectionnés sont utilisés par cette connexion :
Client pour les réseaux Microsoft Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Micr Frotocole Internet (TCP/IP)
Installer Désinstaller Propriétés
Description Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication entre différents réseaux interconnectés.
☐ Afficher une icône dans la Barre des tâches une fois connecté
OK Annuler

4. Sélectionnez Obtenir une adresse IP automatiquement et Obtenir une adresse de serveur DNS automatiquement.

Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)	? ×
Général		
Les paramètres IP peuvent être déte réseau le permet. Sinon, vous devez appropriés à votre administrateur rése	rminés automatiquement si votre demander les paramètres IP aau.	
Obtenir une adresse IP automa	tiquement	
C Utiliser l'adresse IP suivante : -		
Adresse [P :		
Masque de <u>s</u> ous-réseau :	and a second second	
Passerelle par <u>d</u> éfaut :		
 Obtenir les adresses des server 	urs DNS automatiquement	_
_ _−O Utiļiser l'adresse de serveur DN	S suivante :	
Serveur DNS préféré :		
Serve <u>u</u> r DNS auxiliaire :	· · ·	
	<u>Avancé.</u>	
	OK An	nuler

Cas de MacOs

- 1. Double-cliquez sur l'icône MacOs du bureau.
- 2. Ouvrez le dossier **Application** et sélectionnez **Réseau**.
- 3. Sur l'écran **Réseau**, sélectionnez **Utilisation de DHCP** dans la liste déroulante Configuration IPv4.

Show All Displays Sound Network Startup Disk Location: Automatic Show: Built-in Ethernet Configure IPV4: Using DHCP IP Address: 192.168.1.10 Router: 192.168.1.1 DNS Servers: (Optional	0
Location: Automatic Show: Built-in Ethernet TCP/IP PPPOE AppleTalk Proxies Ethernet Configure IPv4: Using DHCP IP Address: 192.168.1.10 Renew DHCP Lease Subnet Mask: 255.255.0 DHCP Client ID: Router: 192.168.1.1 DNS Servers: (Optional	
Show: Built-in Ethernet	
TCP/IP PPPoE AppleTalk Proxies Ethernet Configure IPv4: Using DHCP • • IP Address: 192.168.1.10 Renew DHCP Lease Subnet Mask: 255.255.255.0 DHCP Client ID: Router: 192.168.1.1 DNS Servers: (0ptional)	
Configure IPv4: Using DHCP IP Address: 192.168.1.10 Renew DHCP Lease Subnet Mask: 255.255.0 DHCP Client ID: (If required) (If required) (Optional (Optional	
IP Address: 192.168.1.10 Subnet Mask: 255.255.255.0 DHCP Client ID: Router: 192.168.1.1 DNS Servers: (Optional	
Subnet Mask: 255.255.255.0 DHCP Client ID: Router: 192.168.1.1 DNS Servers: (Optional)
Router: 192.168.1.1 (Optional	
DNS Servers: (Optional	
	al)
Search Domains: (Optional	al)
IPv6 Address: fe80:0000:0000:0000:020a:95ff:fe8d:72e4	
Configure IPv6	?

4.3 Le routeur répond-t-il à un « ping » de votre ordinateur ?

L'adresse IP par défaut du routeur est 192.168.1.1. Vous pouvez vérifier l'état de la liaison avec le routeur en utilisant la commande « ping ». **Ce qui importe c'est que l'ordinateur reçoive une réponse 192.168.1.1.** Si tel n'est pas le cas, vérifiez l'adresse IP de votre ordinateur. Nous vous suggérons de paramétrer la connexion au réseau pour l'**obtention automatique d'une adresse IP**. (Voir la section 4.2)

Pour envoyer un ping au routeur, procédez de la manière décrite ci-après.

Cas de Windows

- 1. Ouvrez la fenêtre **Exécuter** à partir du **menu Démarrer**.
- 2. Tapez **command** (Windows 95/98/ME) ou **cmd** (Windows NT/2000/XP). La boîte de dialogue suivante apparaît.



- 3. Tapez **ping 192.168.1.1** et appuyez sur [Entrée]. Si la liaison est bonne, la ligne « **Reply from 192.168.1.1:bytes=32 time<1ms TTL=255** » apparaît.
- 4. Si cette ligne n'apparaît pas, vérifiez l'adresse IP de votre ordinateur.

Cas de MacOs (Terminal)

- 1. Double-cliquez sur l'icône MacOs du bureau.
- 2. Ouvrez le dossier **Application** et sélectionnez **Utilitaires**.
- 3. Double-cliquez sur Terminal. La fenêtre Terminal apparaît.
- 4. Tapez **ping 192.168.1.1** et appuyez sur [Entrée]. Si la liaison est bonne, la ligne **« 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=xxxx ms** » apparaît.

$\Theta \Theta \Theta$	Terminal — bash — 80x24	
Last login: Sat Jan	3 02:24:18 on ttyp1	S
Welcome to Darwin!	ine 100 160 1 1	
Vigorio:~ druyteks pi	ing 192.166.1.1	
PING 192.168.1.1 (192	2.168.1.1): 56 data bytes	
64 bytes from 192.168	8.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.755 ms	
64 bytes from 192.168	8.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.697 ms	
64 bytes from 192.168	8.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.716 ms	
64 bytes from 192.168	8.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.731 ms	
64 bytes from 192.168	8.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.72 ms	
^C		
192.168.1.1 ping	statistics	
5 packets transmitted	d. 5 packets received. 0% packet loss	
round_trip_min/ava/mc	ax = 0.697/0.723/0.755 ms	
Vigor10.~ dravtek\$		

4.4 Checking If the ISP Settings are OK or Not

Cliquez sur Accès à l'internet, puis vérifiez les paramètres FAI.



Pour les utilisateurs de PPPoE/PPPoA

- 1. Vérifiez que l'option Activer est sélectionnée.
- 2. Vérifiez que le **nom d'utilisateur** et **le mot de passe** ont bien les valeurs qui vous ont été données par votre **FAI**.

Client PPPoE/PPPoA	Configuration de l'accès au FAI	
O Désactiver	Nom du FAI 123	
Paramètres du modem DSL	Nom d'utilisateur 123	
VPI 0 VCI 33	Authentification PPP PAP ou CHAP V	
Type d'encapsulation	Délai d'inactivité 180 seconde(s) Adresse IP fournie par le	
Protocole PPPoE Modulation Multimode	Adr IP fixe O Oui O Non (IP dynamique) Adresse IP fixe	
Mode pass-through PPPoE Pour LAN filaire Pour LAN sans fil Remarque: si l'une de ces options est activée lors de l'utilisation du protocole PPPoA, alors le routeur se comportera comme un modem qui servira uniquement les clients PPPoE du LAN	Adresse MAC par défaut Spécifier une adresse MAC Adresse MAC: 00 . 50 . 7F :01 . 53 . BC Index(1-15) dans <u>Horaire</u> Configuration: ,,,	

Accès à l'internet >> PPPoE / PPPoA

Pour les utilisateurs de MPoA

1. Vérifiez que l'option Activer est sélectionné.

Accès à l'internet >> MPoA (RFC1483/2684)

Mode MPoA (RFC1483/2684)		
MPoA (RFC1483/2684)	Paramètres de réseau IP WAN	
💿 Activer 🔘 Désactiver	Obtenir une adresse IP automatiquement	
Paramètres du modem DSL	Nom du routeur	
Canal multi-PVC Canal 2 🗸	Nom de domaine	
Encapsulation LLC IP en pont 1483	Spécifier une adresse IP Alias de l'IP du WAN	
VPI 0	Adresse IP 172.16.2.26	
VCI 34	Masque de sous-réseau	
Modulation Multimode 💌	255.255.0.0	
	Adresse IP de la passerelle	
Activer RIP	17	
	* : Nécessaire pour certains FAI	
Mode Pont	Adresse MAC par défaut	
	Spécifier une adresse MAC	
	Adresse MAC : 00 . 50 . 7F :01 . 53 . BC	
	Adresse IP du serveur DNS	
	Adresse IP primaire	
	Adresse IP secondaire	
	OK	

- 2. Vérifiez que tous les paramètres du **Modem DSL** ont bien les valeurs qui vous ont été données par votre FAI. Vérifiez notamment que le type d'encapsulation est le bon (il doit être identique à celui de l'**Assistant de démarrage rapide**).
- 3. Vérifiez que l'**adresse IP**, le **masque de sous-réseau** et **l'adresse IP de la passerelle** sont corrects (ces paramètres doivent être identiques aux valeurs fournies par votre FAI) si vous avez choisi **Spécifier une adresse IP**.

4.5 Rétablissement des paramètres par défaut si nécessaire

Parfois, on peut améliorer les choses en rétablissant les paramètres par défaut. Tentez une réinitialisation logicielle ou matérielle du routeur.



Attention : Si vous cliquez sur **Paramètres par défaut**, vous perdrez tous les paramétrages effectués jusqu'ici. Veillez à noter tous les paramètres utiles. Le mot de passe par défaut est vide.

Réinitialisation logicielle

Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut de votre routeur à l'aide d'une page web.

Sélectionnez **Maintenance du système**, puis **Réinitialiser le système** sur la page web. L'écran suivant apparaît. Choisissez **Utilisation de la configuration par défaut** et cliquez sur **OK**. Au bout de quelques secondes, les paramètres usine sont rétablis.

viaintenance d	u systeme >> Reihitialiser le systeme	
Réinitialiser le s	système	
	Voulez-vous réinitialiser votre routeur ?	
	Otilisation de la configuration actuelle	
	O Utilisation de la configuration par défaut	
	OK	

Réinitialisation matérielle

Le routeur étant en marche (voyant ACT clignotant), appuyez sur le bouton **Factory Reset** en le maintenant enfoncé pendant plus de 5 secondes. Lorsque le voyant ACT commence à clignoter rapidement, relâchez le bouton. Le routeur redémarre avec les paramètres par défaut.



Après avoir rétabli les paramètres par défaut, vous pouvez reconfigurer le routeur.

4.6 Contacter votre revendeur

Si le routeur ne fonctionne toujours pas correctement, contactez votre revendeur. Pour d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer un courriel à support@draytek.com.